

Инструкция по замеру жалюзи изолайт

Порядок замера жалюзи Изолайт, Изотра ХИТ, Изотра ХИТ-2, Integra G-FORM

Для заказа любого вида жалюзи изолайт необходимо замерить:

- Ширину стекла вместе с уплотнительной резинкой,
- Высоту стекла вместе с уплотнительной резинкой,
- Глубину залегания стекла (расстояние от плоскости стекла до плоскости рамы по перпендикуляру).

Внимание! Замеры производятся с точностью до 1 мм. Ни в коем случае нельзя округлять размеры в большую сторону.



Для заказа жалюзи необходимо также выбрать расположение управления. Цепь управления рекомендуется располагать с обратной стороны от ручки. Если створка глухая, выбирайте сторону управления, удобную для вас.

Сторона
управления

